

**FÁCIL de
MONTAR!**

IMPORTANTE: Para abrir e fechar a rede, gire sempre os dois topos ao mesmo tempo. Girar apenas um dos lados pode danificar ou quebrar o mecanismo.



Aperte e puxe para abrir.
Basta acionar o botão e puxar (como indicado acima). Desloque a base para baixo para encaixar na mesa. Ajusta-se a diferentes tipos de mesa.



Gire o topo da base.
Para abrir a rede, gire o botão no topo da base e puxe a rede de forma que ela fique bem esticada.



Gire o topo da base para recolher.
Para recolher a rede gire o topo da base. Pronto é só guardar ou levar para onde quiser.