

PING PONG



Simples de montar: para abrir a rede basta acionar o botão e puxar (como indicado acima). Ajusta-se a diferentes tipos de mesa e, depois de usar, é só girar o topo das duas bases para recolher a rede e levar para onde quiser.

IMPORTANTE: Gire os dois topos ao mesmo tempo. Girar apenas um deles, pode causar danos ou quebrar o mecanismo.

REGRA

Preparação:

- Prenda as bases à mesa (siga as instruções da embalagem), ajustando para que a rede fique firme e bem esticada.
- Posicione os jogadores em lados opostos da mesa.
- Cada jogador recebe uma raquete; a bolinha fica no centro para iniciar a partida.

Como Jogar:

- Para iniciantes sugerimos usar a pegada tipo “caneta” (como ilustrado na frente da embalagem). Um dos jogadores realiza o saque, batendo a bolinha para que ela passe por cima da rede e caia no lado do adversário.
- No saque, a bolinha precisa quicar primeiro do lado da mesa do sacador, passar por cima da rede e tocar, em seguida, o lado adversário. Depois, a bola pode tocar apenas o lado oposto na mesa.
- O adversário devolve a bolinha, mantendo a troca de rebatidas.

- A bola deve sempre passar por cima da rede; se cair fora da mesa ou não for devolvida, o ponto é do outro jogador.

Pontuação:

- Cada erro do adversário vale 1 ponto.
- A partida pode ser jogada até um número combinado de pontos, como 21.

Vencendo o Jogo:

- Vence o jogador que alcançar primeiro a pontuação combinada.

Reinício:

- Após o término da partida, os jogadores podem trocar o saque e reiniciar o jogo para continuar a diversão.

Jogo Livre: Aqui, o objetivo não é marcar pontos, mas manter a bolinha em movimento pelo maior tempo possível. Os jogadores rebatem a bolinha alternadamente, tentando realizar trocas contínuas por cima da rede. Vale cooperar, ajustar a força das batidas e se divertir sem competição. A ideia é proporcionar a interação entre os jogadores, de forma leve e divertida.